

Contáctanos

Para mayor información o consultas sobre el servicio de Grabación de Video Digital (DVR) llama al 147-100.
www.claro.com.gt - clientes@claro.com.gt



Claro que sí

Guía de Grabación de Video Digital (DVR)
Claro TV



Claro que sí

Contenido

Bienvenidos	3
Opción de Grabación de Video Digital	
Ver la televisión en vivo	4
Búsqueda de Programas de Televisión para Grabación de Video Digital	5
Guardar Programas de Televisión	6
Ver los Programas Guardados	7
Manejo de Programas Guardados	8
Manejo de Grabaciones Futuras	9
Manejo de Grabaciones en serie	10

Bienvenido

Claro TV con la función de grabador de Video Digital (DVR) te permite grabar tus programas favoritos. Con la opción DVR podrás:

- Grabar un programa aún cuando estés viendo otro al mismo tiempo.
- Programar grabaciones futuras.
- Disponer de una biblioteca de programas o series guardadas.
- Utilizar las funciones para adelantar, retroceder o pausar los programas que estés viendo aún cuando sean de transmisión en vivo, para que no te pierdas ni un sólo momento de los mismos.
- Programar y grabar tus series o programas favoritos.



Opción de Grabación de Video Digital (DVR)

Digital Video Recorder

Ver la televisión en Vivo

¿Porqué limitarse a sólo ver tus programas de televisión cuando también puedes controlarlos con tu control remoto? Con la función de Grabación de Video Digital podrás utilizar las siguientes funciones al momento de ver tus programas favoritos.

- | | |
|--|---|
| • Poner el programa en Pausa | Presiona II |
| • Continuar viendo desde la Pausa | Presiona ▶ o II |
| • Retroceder el programa | Presiona ◀ vuelve a oprimirlo para cambiar de velocidad |
| • Retroceder por Secciones | Presiona ◀ después ◀ |
| • Adelantar el programa | Presiona ▶ vuelve a oprimirlo para cambiar de velocidad |
| • Adelantar por Secciones | Presiona ▶ después ▶ |
| • Avanzar una Toma | Presiona II después ▶ |
| • Ver el video en cámara lenta | Presiona ▶ dos veces rápidamente (en menos de 1/2 segundo) |
| • Seguir viendo tu programa cuando lo estás Retrocediendo, Adelantando o en cámara lenta | Presiona ▶ |
| • Ver la Repetición Instantánea | Presiona ↺ |
| • Regresar a la programación en Vivo. | Presiona ▶ |



Búsqueda de Programas de Televisión para Grabación de Video Digital

Buscar programas de televisión con la opción de Grabación de Video Digital es fácil con la Guía de Programación. Puedes navegar entre los programas por hora o tema, o buscarlos por título o término.

Navegar entre la programación

Presiona **Guía** mientras estás viendo un programa de televisión para acceder a la Guía de Programación



Navegar entre los programas por Hora/Canal

Al acceder a la Guía, la programación se muestra por hora y por canal. Presiona **◀**, **▶**, **▲** o **▼** para navegar entre los programas. Realiza un programa y presiona **▶** para acceder a las opciones o **▶** para grabar.

Navegar entre los programas por Tema

Mientras estás en la Guía, presiona **■** para navegar por temas. Presiona **▲** o **▼** para realizar un tema, después oprime **▶** o **▶** para ver los programas relacionados. Realiza un programa y presionalo para acceder a las opciones o **▶** para grabar.

Buscar programas por Título o Término

Mientras estás en la Guía, presiona **○** para buscar (opnme **○** otra vez para escoger una búsqueda por Título o Término). Utilizando el teclado en tu pantalla, escribe el Título o Término; utiliza los botones de flecha para realizar las letras y presiona **○** para escribirlas. Presiona **▶** hasta acceder a la lista de resultados. Realza un programa y presiona **▶** para acceder a las opciones o **▶** para grabar. Los programas con Títulos o Términos similares son agrupados en un encabezado. Realza un encabezado y presiona **○** o **▶** para acceder a la lista, o **▶** para crear una Grabación en Serie.

Nota: al oprimir **○** en un encabezado por término, se creará una Grabación en Serie por Término. Programas que contengan este término serán buscados continuamente en programaciones futuras.

Guardar Programas de Televisión

Los programas pueden ser guardados utilizando la Guía de Programación con una grabación manual o presionando el botón RECORD mientras ves un programa de televisión.

Programar las Grabaciones cuando estés en la Guía de Programación



Presiona **GUIDE** para acceder a la Guía de Programación.

Programar una Grabación: Realiza un programa y presiona **RECORD**, después selecciona "Grabar este programa" en las opciones.

Programar una Grabación en Serie: Realiza un programa y presiona **RECORD**, después selecciona "Grabar esta serie" en las opciones. Para personalizar esta serie, modifica los ajustes de grabación en serie y presiona **ENTER**.

Guardar el programa que estás viendo



Presiona **RECORD** mientras ves un programa de televisión para acceder a las opciones de grabación.

Grabar el programa que se está transmitiendo: Selecciona la opción "Grabar este programa".

Crear una Grabación Manual



Mientras ves televisión, presiona **RECORD** para acceder a las opciones de grabación, después selecciona la opción "crear una grabación manual...". O si estás en la sección de Programas Guardados o Grabaciones Programadas, presiona **RECORD**.

Programar la grabación para una o varias veces: Realiza cada columna y selecciona las opciones que desees, después presiona **ENTER**.

Ver los Programas Guardados

Los programas que no han sido vistos se muestran con letras gruesas. Aviso: Para poder acceder al Menú de Grabación de Video Digital se necesita un control remoto que tenga el botón **DVR List**.

Acceso a los Programas Guardados



Para ver un Programa Guardado, presiona **LIST** para acceder a Programas Guardados.

Buscar un Programa Guardado: Usa **UP** o **DOWN** para realizar el Programa.

Ver el Programa realizado: Presiona **LEFT** o **RIGHT** y selecciona la opción "Verlo", "Ver desde el principio", o "Continuar Viéndolo".

Ver Programas Guardados



Poner el Programa en Pausa: Presiona **PAUSE**.

Continuar viendo desde la Pausa: Presiona **PLAY** o **PAUSE**.

Retroceder el Programa: Presiona **REVERSE**; vuelve a presionarlo para cambiar la velocidad.

Retroceder por Secciones: Presiona **REVERSE**; después **LEFT**.

Adelantar el Programa: Presiona **FAST FORWARD**; vuelve a presionarlo para cambiar la velocidad.

Adelantar por Secciones: Presiona **FAST FORWARD**; después **RIGHT**.

Avanzar una Toma: Presiona **PAUSE**; después **RIGHT**.

Ver el video en cámara lenta: Presiona **REVERSE** dos veces rápidamente.

Seguir viendo tu Programa cuando lo estés Regresando o Adelantando: Presiona **STOP**.

Ver Repetición Instantánea: Presiona **REPEAT**.

Regresar a la Programación en Vivo: Presiona **LIVE TV** o **TV** y después selecciona la opción **EXIT** (detener y borrar) o **STOP** (Detener y guardar).

Borrar un Programa: Presiona **LIST** y selecciona el Programa. Presiona **RIGHT** y después selecciona la opción **EXIT** (detener y borrar).

Manejo de Programas Guardados

Los Programas Guardados se pueden borrar automáticamente a medida que el espacio sea necesario, o pueden ser guardados hasta borrarlos manualmente. Usa Programas Guardados para manejar tu videoteca de programas.

Manejo de un Programa Guardado



¡Consejo! Mientras esté en el menú de Programas Guardados, presiona **▲** para ordenar la lista por Títulos en Grupo (orden alfabético) o **Mostrar Todo** (en orden por fechas para ser borrada).

Presiona **ENTR** para acceder a Programas Guardados

Buscar un Programa Guardado
Borrar un Programa

Guardar un Programa hasta borrarlo manualmente

Dejar que el Programa se borre automáticamente

Retener un Programa por más tiempo

Usa **▲** o **▼** para realizar un programa.

Realiza un programa y presiona **ENTR**.
Selecciona la opción "Borrar".

Realiza un programa y presiona **ENTR**.
Selecciona la opción "Guardar hasta borrarlo manualmente".

Realiza un programa y presiona **ENTR**.
Selecciona la opción "Guardar hasta necesitar espacio".

Realiza un programa y presiona **ENTR**.
Selecciona la opción "Tenerlo más tiempo" para acceder al orden de prioridad (mira la siguiente sección).

Retener un Programa Guardado por más tiempo



Retener un Programa más tiempo o borrarlo antes de lo previsto

Presiona **▲** o **▼** para aumentar o disminuir el tiempo de vida en el programa realizado, luego oprime **ENTR**.
(Nota: Los Programas que se encuentran en la parte más baja de la lista se borran antes que los que están en la parte más alta).

Los Programas Guardados pueden ser borrados automáticamente para crear más espacio para nuevas grabaciones o se pueden guardar hasta que los borres.

◆ Indica que el programa se guardará hasta que se borre manualmente.

⏸ Indica que pronto el programa será borrado automáticamente.

⏹ Indica que muy pronto el programa será borrado automáticamente.

Manejo de Grabaciones Futuras

La lista de Grabaciones Programadas te permite ver lo que está programando para grabarse en el futuro y también te permite cancelarlo.

Buscar y modificar una Grabación Futura



Presiona **ENTR** y después **B** para acceder a las Grabaciones Programadas.

Buscar una Grabación Programada

Cancelar una Grabación Programada

Modificar una Grabación Programada

Usa **▲** o **▼** para realizar una grabación programada.

Realiza una grabación programada y presiona **ENTR**.
Selecciona la opción "Cancelar la Grabación".

Realiza una grabación programada y presiona **ENTR**.
Selecciona la opción "Opciones de Grabación" (Mira la siguiente sección).

Optimizar los ajustes de Grabaciones Programadas



Deja que el programa se borre automáticamente

Guarda un programa hasta que se borre manualmente

Ajusta la hora de inicio en una Grabación Programada

Ajusta la hora en que termina una Grabación Programada

Realiza la opción "Guardado". Usa **◀** o **▶** para seleccionar la preferencia "Hasta que se auto-borre" y presiona **▲** para confirmar.

Realiza la opción "Guardado". Usa **◀** o **▶** para seleccionar la preferencia "Hasta que lo borre" y presiona **▲** para confirmar.



Realiza la opción "Comienzo". Usa **◀** o **▶** para ajustar la hora de inicio de la grabación y presiona **▲** para confirmar.

Realiza la opción "Termina". Usa **◀** o **▶** para ajustar la hora en que termina la grabación y presiona **▲** para confirmar.


Manejo de Grabaciones en Serie

Con grabaciones en serie sólo dos episodios a la misma hora serán grabados, más de dos episodios a la misma hora serán ignorados. Usa el control de series para determinar cómo resolver los conflictos de grabación.

Buscar y cancelar una Grabación en Serie Presiona **Libre** y después **OK** para acceder al Control de Series.

	Buscar una Grabación en Serie	Use ▲ o ▼ para realizar una Grabación en Serie.
	Cancelar una Grabación en Serie	Presiona OK y selecciona la opción "Cancelar Grabación en Serie".

Cambiar la Prioridad de una Grabación en Serie

	Ajustar la prioridad de una Grabación en Serie	Realiza una Grabación en Serie y presiona OK . Selecciona la opción "Prioridad de Grabación en Serie" y presiona OK para acceder a la lista en orden de prioridad (ver ilustración a la izquierda).
		Presiona ▲ o ▼ para aumentar o disminuir la prioridad de la Grabación en Serie seleccionada y presiona OK . (Nota: las Grabaciones en Serie colocadas más arriba en la lista serán las que se graben cuando haya un conflicto con otra Grabación en Serie que se encuentre más abajo).